

Betjeningspanel


NB! Ha alltid visuell kontakt/kontroll når du brukar veggar/korger.

For å køyre ned vegg/nett/korg: Trykk og hald inne ▼ i eitt sekund

For å køyre opp vegg/nett/korg: Trykk og hald inne ▲ i eitt sekund

For å stoppe trykk ▼ eller ▲

Panel 1 (ved bane 1):



Skapet skal vere låst når det ikkje er i bruk


NB! Ha alltid visuell kontakt/kontroll når du brukar veggar/korger.

For å køyre ned vegg/nett/korg: Trykk og hald inne ▼ i eitt sekund

For å køyre opp vegg/nett/korg: Trykk og hald inne ▲ i eitt sekund

For å stoppe trykk ▼ eller ▲

Panel 2 (ved bane 2):



Skapet skal vere låst når det ikkje er i bruk